

PICASSO

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis da marca Citroen Picasso até 2003 (com 8 teclas no volante), para o controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1, podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:

É necessário interromper os fios cinza e branco que saem do conector de cor amarela na coluna de direção (este conector está na continuidade do flat cable que vem do volante). Depois de interrompido é só ligar como descrito abaixo, lembrando que se deve ligar os fios da interface nos fios que vão para o lado do volante.

Para se ter acesso a este conector é preciso desmontar a capa de proteção que está abaixo da coluna de direção, retirando os parafusos de fixação. Do conector amarelo saem 5 fios.

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12 volts ignição.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio branco do conector amarelo.

Fio branco: entrada de sinal - ligar no fio cinza do conector amarelo.

Fio azul: terra.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.

