

RAM

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Dodge Ram até o ano 2010 para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1, podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:

Fio vermelho: alimentação - ligar no 12v remote do rádio ou ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio branco do conector da coluna de direção.

Fio cinza : entrada de sinal - ligar no fio preto do conector da coluna de direção.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



OBS.: Os fios que devem ser ligados estão no conector de cor branca que sai embaixo da coluna do volante. Este conector tem 6 fios, sendo o primeiro (preto) e o segundo (branco) que devem ser utilizados.

É necessário cortar o fio branco e ligá-lo no azul da interface (ligar do lado que vai para o volante).