

FREELANDER

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Freelander até o ano de 2006 (modelo com volante com apenas 4 botões) para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1 podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12v ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio preto/branco do conector original do carro.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio preto/vermelho do conector original do carro.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.

