

CONVERSOR 2 CANAIS

Conexões da interface:

Fio vermelho - alimentação 12v direto.

Fio preto - terra - ligar ao negativo.

Fio azul - Saída 12 volts para acionamento do amplificador.

Fio roxo - positivo do canal direito (R+).

Fio roxo/preto - negativo do canal direito (R-)

Fio verde - positivo do canal esquerdo (L+)

Fio verde/preto - negativo do canal esquerdo (L-)

Conector RCA - saída de sinal de áudio

O acionamento para o amplificador (fio azul) é acionado pela presença de áudio quando o rádio é ligado.

O nível de saída de áudio é de 5 volts preout, o que garante excelente desempenho com a maioria dos amplificadores do mercado.

