

SUZUKI

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Suzuki para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony, Hbuster e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1, podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12v ignição.

Fio azul: ligar ao pino 12 do conector do veículo.

Fio cinza: ligar ao pino 11 do conector do veículo.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC (Hbuster).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada de controle (AD1, KEY1), deve-se retirar o conector P2 do cabo e ligar o fio branco ao terra e o vermelho ao fio do controle de volante (AD1, KEY1).

VISTA PELO LADO DOS FIOS

